# **MITSUBISHI**

### 三菱電気温水器

時間帯別電灯(通電制御型)/深夜電力8時間(通電制御型)/深夜電力8時間

# 取扱説明書

電気温水器正面の形名表示を確認し、形名チェック欄□に、お買い上げの温水器をチェックしてください。 (修理等のお問合わせの際にご利用ください。)



#### 形名

エスアールテー

- ☐ **SRT-375CD**(370L)
- ☐ **SRT-465CD** (460L)
- ☐ **SRT-555CD**(550L)

※リモコンは同梱されています。 ※( )はタンク容量です。



#### 形名

エスアールジー ☐ **SRG-375C**(370L)

- エスアールジー シーエム ☐ **SRG-305CM** (300L)
- シー オーケー ☐ **SRG-375C-OK1**(370L)

- ☐ **SRG-465C**(460L) ☐ **SRG-555C**(550L)
- ☐ **SRG-375CM**(370L) ☐ **SRG-465CM** (460L)
- ☐ SRG-465C-OK1(460L) ☐ **SRG-555C-OK1**(550L)

エスアールジー

エスアールジー シーエスエル

☐ **SRG-465CSL**(460L)

※リモコンは別売です。 ※( )はタンク容量です。



エスアール

- ☐ **SR-305C**(300L)
- ☐ **SR-375C**(370L)
- ☐ **SR-465C**(460L)
- ☐ **SR-555C**(550L)
- ※リモコンは取り付けできません。 ※( )はタンク容量です。

エスアール

- ☐ **SR-375CM**(370L)
- ☐ **SR-465CM** (460L)



- ☐ **SR-151C**(150L) ☐ **SR-201C**(200L)
- ※リモコンは取り付けできません。

※( )はタンク容量です。

#### このたびは、三菱電気温水器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの「取扱説明書」を必ず読み、正しくお使いください。 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ■お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- ■「保証書」「据付工事説明書」は、必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。 温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者の方へ渡してください。
- ■「据付工事説明書」のとおりに据付工事が行われているか確認してください。 ※「据付工事説明書」のチェックリストをご活用ください。

こんなとき

か

ご使用の前に

# ご使用の手順

## 1 最初にご確認ください。

この温水器は、①温水器形名、②リモコンの有無、種類、③電力契約、④リモコン用電源の有無により、 使用できる機能に制約が生じる場合があります。正しくご使用いただくため最初に①~④項を確認 してください。本取扱説明書では、制約が生じる内容についてマークを使って区分しています。

確認項目	確認方法	使用マークと意味
①温水器形名  ● ご使用の前に、必ず、確認してください。	表紙のチェック欄をご覧ください。 チェックがない場合は温水器正面 中央でご確認ください。	3001、3701、4601、5501   機種(タンク容量)によって、部品取付位置や使用できる機能が異なります。
②リモコンの有無、種類  ◆ SRT、SRGタイプをご使用のお客さまは、必ず、確認してください。  ◆ SRタイプをご使用のお客さまは、リモコン無しです。	主に台所に設置されています。(機種によっては温水器の正面に設置) リモコンは下記の2種類があります。 ● RMC-8D ● RMC-8	✓ リモコン / 「リモコン有り」のお客さまは、リモコン (RMC-8D、RMC-8)を使って、時刻やわき上げ温度の設定などを行えます。
<ul><li>③電力契約</li><li>●上記②で「リモコン有り」のお客さまは、必ず、確認してください。</li><li>●「リモコン無し」のお客さまは、「深夜電力」です。</li></ul>	本取扱説明書では電力契約を下記の2つに分類しています。分からない場合は、据付工事店(販売店)へご相談ください。 ・時間帯別電灯 ・深夜電力	「時間帯別電灯」のお客さまは、リモコンのわき増し機能が利用できます。
<ul><li>④リモコン用電源の有無</li><li>●上記③で「深夜電力」のお客さまは、必ず、確認してください。</li><li>●「時間帯別電灯」のお客さまは、確認不要です。</li></ul>	リモコンで確認します。 ● 時刻点灯: リモコン電源有り ● 時刻消灯: リモコン電源無し	「リモコン電源無し」のお 客さまは、時刻が表示されないなど、リモコンの 機能に制約が生じます。 (詳細は P10 P11)

# 2必ずお読みください。

安全のために必ずお守りください P-4 ご使用にあたってのお願い P-5

## ③ 蛇口をひねり、お湯が出るか確認します。

お湯が出る…そのままご使用できます。 お湯が出ない …タンクに水を入れる 2008 に従ってください。

#### 電力制度について —


この電気温水器に適用できる電力制度は、時間帯別電灯と深夜電力とがあります。ご家庭のライフスタイルに合わせて お選びください。(SRT、SRGタイプのみ、SRタイプは深夜電力のみ)

#### 契約している電力制度と使える機能

機能電力制度	わき上げ <sub>夜わき上げて</sub> <sup>昼使う</sup>	わき増し お湯が減ったら自動 的に追加でわかす (昼もわかせます。)	契約の概要	
時間帯別電灯	0	0	家庭の電気製品すべてに対して 夜間時間帯(23:00~7:00)は通常の1/3以下の割引き料金、昼間時間帯(7:00~23:00)は 通常の10%~30%程度の割増料金※が適用されます。 ※割増の程度は、電力会社により異なります。	
深夜電力	0	X	電気温水器のみ 夜間時間帯(23:00~7:00)は通常の1/3以下の割引き料金が適用されます。昼間時間帯は 通電されません。電気温水器以外の電気製品は、通常の料金が適用されます。	

注1.昼間時間帯、夜間時間帯は電力会社などにより異なります。 注2.電力制度については、電力会社または据付工事店(販売店)へお問合わせください。

# 



# 使用前の準備

#### 水質を確認する

- ●必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水であることを確認してください。
- ●特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取 れないため、使用しないでください。(水質に起因した不具合が発生した場合、保証期間中であっても無償保証できません。)

#### 機器の設置状況などを確認する

以下の場所に設置されている場合は、事故や故障などの原因となりますので、据付工事店(販売店)へご連絡ください。

- 最低気温がマイナス10℃以下となる場所
- 階段・避難口などの付近で避難の支障となる場所

- ●水平でない場所、不安定な場所、排水のしにくい場所 ● 冠水する可能性のある場所

### お客さまご自身では据付けない(安全や機能の確保ができません。)

三菱電気温水器の据付工事は、据付工事店(販売店)が「電気設備に関する技術基準」及び「内線規定」に基づき実施しており ます。据付工事完了後、据付工事説明書の「据付工事後の確認」に記載の事項をお客様ご自身でご確認ください。

かた

こんなとき

障

か

ご使用の前に

# 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死 亡や重傷に結びつく可能性が あります。



誤った取扱いをしたときに、軽 傷または家屋・家財などの損害 に結びつきます。

■本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。













アース工事確認

■機器に使われる図記号の意味は次のとおりです。



感電注意




高温注意



# ⚠警告

## やけどを防ぐために!





給湯時は、湯水混合栓に 手を触れない



給湯(取水)・排水時は、熱湯が出ることがあるので お湯に触らない

#### 安全に使用するために



温水器やリモコンを分解・修理・改造・移設しない(火災・感電・けが・水漏れの原因)販売店・工事店またはメーカー指定のお客様相談窓口に依頼してください。



近くにガス類や引火物を置かない(ガスボンベからは2m以上離す) (発火の原因)



異常(こげ臭いなど)時は、直ちに使用を中止する(火災・感電・けがの原因)

漏電遮断器の電源レバーを下げて電源を「切」にし、お買い上げの販売店または「修理窓口 P27」へ連絡してください。

#### 機器の点検・お手入れに関する注意



逃し弁点検時は配管に手を触れない (やけどの原因)



前面カバーは開けない (感電の原因)



アース工事を確認する(感電の原因)

アースの取付けは販売店または工事店にお問い合わせください。



漏電遮断器の動作を確認する (故障のまま使用すると、感電の原因)

# ⚠注意

#### 安全に使用するために



### そのまま飲用しない

長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまったり、配管材料の劣化で水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記に注意し一度ヤカンなどで沸騰させてください。

- ●水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用する。
- ●熱いお湯が出てくるまでの配管にたまっている水は、雑用水として使用する。
- ●固形物や変色、濁り、異臭があった場合、飲用せずに直ちに点検を依頼する。



### 通電はタンクを満水にしてから行う

(ヒーターが過熱して発火の原因)

#### 機器の点検・お手入れに関する注意



タンク内の熱湯を直接排水しない (やけどの原因)



## 逃し弁を点検する

(タンク・配管破損、水漏れによるやけどの原因)



凍結防止対策の確認をする (配管が破損して水漏れによるやけ

(配管が破損して水漏れによるやけどの原因) 販売店または工事店にご確認ください。



温水器の脚がアンカーボルトで固定されているか確認する 2階以上に握付ける場合は 天部も上部振れ上め金

2階以上に据付ける場合は、天部も上部振れ止め金具で 固定されているか販売店または工事店に確認する (地震などにより転倒によるけがの原因)



床面が防水・排水処理されていることを確認する (水漏れによる損害の原因) 販売店または工事店にご確認ください。



お手入れや点検の後は、漏電遮断器の 操作カバーは閉じる (発火や感電の原因)

#### 長期間使用しないとき、使用を再開するとき



長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、機器と配管内の水を抜く(水質が変化する原因)

部品名は各部のはたらき(P6P7)をご覧ください。

## ご使用にあたってのお願い

### ■お湯を上手に使う

貯湯式なので1日に使用できるお湯の量は限りがあります。流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。


- シャワーは止めながら (髪を洗っているときは止めましょう。)
- 洗いものをするときも止めながら





### ■夜間時間帯のご使用について

この温水器は主に、夜間時間帯にお湯をわかしますので、この時間帯にお湯を使うと、昼間にわき増しを行い電気代が高くなる場合があります。(時間帯別電灯契約の場合)



電気料金が安い夜間時間 帯に主にお湯をわかします。 夜間時間帯は、地域や 契約の内容によって異 なります。

### ■必ず水道水をご使用ください

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、 タンク・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。
- ●特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。(不具合が発生した場合、無償保証できません。)

### ■リモコンの時刻を確認する

リモコンの時刻がずれた場合は、時刻を合わせ直してください。時間帯別電灯契約の場合、時刻がずれていると、電気料金は割高になります。

#### ■リモコンに水をかけない

リモコンは防水タイプではありません。水をかけないでください。(故障の原因)

### ■設置状況などを確認する

以下の場所に設置されている場合は、事故や故障などの原因となりますので、据付工事店(販売店)へご連絡ください。

- 水平でない場所、不安定な場所、排水のしにくい場所
- 階段・避難□などの付近で避難の支障となる場所
- ●冠水する可能性のある場所

かた

こんなとき

障


か

ご使用の前に

# 各部のはたらき


#### 300L、370L、460L、550L機種


SRT-375CD、SRT-465CD、SRT-555CD SRG-305CM、SRG-375C、SRG-375CM、SRG-465C、SRG-465CSL、SRG-465CM、SRG-555C SRG-375C-OK1、SRG-465C-OK1、SRG-555C-OK1 SR-305C、SR-375C、SR-375CM、SR-465C、SR-465CM、SR-555C




温水器に異常な圧力が加わった場合、 安全装置が作動してここから排水し、 圧力を逃がします。

〈形名にMの付くタイプは、屋内設置用のドレンホース、缶体保護弁排水ホース付きです。〉






#### 150L、200L機種



## 本体周辺部 SRTタイプで説明しています。



かた

こん

なと

き

か

ご使用の前

1

# タンクに水を入れる(準備)


タンクの水抜きを行なった場合、下記の手順で温水器の使用を再開します。

またタンクの水抜きをせずに1カ月以上お湯を使用しなかった場合は、P20に従い、いったんタンク の水抜きをしてから次の手順を行なってください。


必ず、手順通りに行なってください。わき上げできない場合があります。

※温水器を初めてご使用になる場合など、方法がわからないときは、据付工事店(販売店)へご相談ください。

#### 300L、370L、460L、550L



## 150L, 200L



#### 1.以下のことを確認する


(1)漏電遮断器が「切」になっていること を確認し、「入」になっている場合は、 電源レバーを下げ、「切」にする





● 機種により形状が異なります。

(2) 温水器の排水栓が閉じている ことを確認する



(3)すべての蛇口(湯水混合栓)が 閉じていることを確認する



#### 2.タンクを満水にする

(1) 逃し弁のレバーを手前に起こす



(2)温水器専用止水栓を開き、タンク へ給水する

(4)給湯配管の空気を抜くため、

を閉じてください。

●空気が抜け、蛇□から水が出たら蛇□



(3)満水になったら、逃し弁のレバー を戻す



蛇□(湯水混合栓)のお湯側を開く (1カ所)


●タンクが満水になると排水□から水が でます。(満水までの目安は約10分~ 30分です。機種により異なります。)



●タンクを満水にしてから電源を入れ ●温水器専用止水栓は閉じないでくだ

お願い

#### 3.電源を入れる





- (2)漏電遮断器の電源レバーを 上げ、「入」にする
  - 漏電遮断器



● 機種により形状が異なります。

#### お知らせ

- 電源を入れても、すぐにわき上げは行いません。電気料 金の安い夜間時間帯(地域や電力契約の内容によって 異なります)にわき上げを行います。
- リモコンをご使用の際、電源を入れると本体が電力契 約判定モードに入るため、リモコン用電源が有りの場 合でも、「バックライト消灯、時刻表示なし」の状態にな ることがありますが故障ではありません。電力契約判 定が終了すると、バックライト、時刻が点灯します。

#### 4.わき上げ温度を設定する

■リモコンをご使用のお客さまりリモコン

リモコンで以下の設定、確認を行なってください。

- ①時刻を合わせる(P12) ※リモコン用電源が無い場合は設定できません。
- ②電力契約モードを確認する(P17) ※時間帯別電灯でご契約のお客さまのみ
- ③タンクのわき トげ温度を設定する(P13)
- ④すぐにお湯が必要な場合は、満タンスイッチを押す(P14) ※時間帯別電灯でご契約のお客さまのみ
- ■リモコンをご使用でないお客さま
  - ●SRGタイプをご使用のお客さま

温水器の操作部のわき上げ温度設定スイッチをスライドさせ、設定します。(P6P) 使い始めは「高」に設定することをおすすめします。

#### 本体操作部



設定	わき上げ温度の目安	わき上げ動作内容	
高	約85℃	<ul><li>●最高のわき上げ温度でわき上げを行います。 来客などでお湯をたくさん使用することが予測されるときは、前日に設定しておくことをおすすめします。</li></ul>	
おまかせ	〈冬期〉 約80~85℃ 〈春~秋〉約75~85℃	<ul><li>季節や過去の使用湯量を学習し、わき上げ温度を適切に設定してわき上げを行います。</li></ul>	

注.わき上げ温度は最高85℃ですが、放熱によって、タンク内の温度はわき上げ温度から下がります。

● SRタイプをご使用のお客さま

わき上げ温度の設定は必要ありません。わき上げ温度は約85℃固定です。

#### 5.夜間時間帯にお湯をわき上げます。

わき上げ中は、リモコンに「わき上げ中」が表示されます。 または、本体操作部の「わき上げ中ランプ」が点灯します。



夜間時間帯は、地域や電力契約の 内容よって異なります。

#### お知らせ

- ●時間帯別電灯でご契約の場合、初日と2日目は昼間時 間帯でもわき上げることがあります。
- ●リモコンをご使用の場合、リモコンに 「残湯なし」が表示されます。お湯が増え ると「残湯なし」が消え、残湯量表示の目 盛も増えていきます。



#### 6.お湯を使う

お湯は翌朝から使用できます。

やけど防止のため、湯水混合栓の温度調節 つまみを「低」側にしてから給湯つまみを開 き、適温に調整してお湯を使用します。

朝の使いはじめは、空気の混ざった熱湯が 飛び散る場合があります



#### **企警告**

- 給湯時は、湯水混合栓に手を触れない (やけどの原因)
- 給湯(取水)・排水時は、熱湯が出ることが あるのでお湯に触らない(やけどの原因)

こんなとき


障 か ご使用の前

1

# リモコンのはたらき

#### リモコン形名: RMC-8D(同梱部品)

対象機種:SRT-375CD、SRT-465CD、SRT-555CD



## 表示部(説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)



### ■残湯量の見かた、リモコン用電源の有無による機能制約(RMC-8D、RMC-8共通)


#### 表1.残湯量の見かた(使用できるお湯の量は、タンク容量で異なります。)

残湯量 表示 タンク 容量				点滅注 残湯なし	点灯(残湯なし)	点灯残湯なし		
550L	450L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 450L未満	75L以上 200L未満				75L以上 200L未満	
460L	360L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 360未満	75L以上 200L未満	751 + 3#		751 + 2#	75L以上 200L未満	
370L	270L以上 (ほぼ満タン)	200L以上 270未満	75L以上 200L未満		75L木満 残湯なし (湯切れ)		75L未満	75L以上 200L未満
300L	200L以上 (ほぼ満タン)	150L以上 200未満	75L以上 150L未満					75L以上 150L未満
200L	150L以上 (ほぼ満タン)	80L以上 150L未満	40L以上 80L未満	401 + ***		401 + ***	40L以上 80L未満	
150L	115L以上 (ほぼ満タン)	80L以上 115未満	40L以上 80L未満	40L未満		40L未満	40L以上 80L未満	
お湯の量(お湯の増減)								
					減		→増	

- 注.「残湯なし」表示は、リモコン用 の電源の有無により表示が異 なります。
- ●リモコン用の電源有り:「点滅」
- ●リモコン用の電源無し:「点灯」

### リモコン形名: RMC-8(別売部品)

対象機種: SRG-305CM、SRG-375C、SRG-375CM、SRG-465C、SRG-465CSL、SRG-465CM、SRG-555C SRG-375C-OK1、SRG-465C-OK1、SRG-555C-OK1



# 表示部(説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)



### 表2.深夜電力契約時、リモコン用電源の有無による機能制約 リモコン電源無し

リモコン用の電源有り ○ 設定できます ○ 表示されます ○ 設定できます ○ 設定できます ○ 表示されます ○ 表示されます ○ 表示されます	リモコン用の電源無し  ×設定できません  ×表示されません  ○設定できます  ○設定できます  ×表示されません  ○表示されます  ○表示されます
<ul><li>○表示されます</li><li>○設定できます</li><li>○設定できます</li><li>○表示されます</li><li>○表示されます</li></ul>	<ul><li>×表示されません</li><li>○設定できます</li><li>○設定できます</li><li>※表示されません</li><li>○表示されます</li></ul>
<ul><li>○ 設定できます</li><li>○ 設定できます</li><li>○ 表示されます</li><li>○ 表示されます</li></ul>	<ul><li>○ 設定できます</li><li>○ 設定できます</li><li>※ 表示されません</li><li>○ 表示されます</li></ul>
<ul><li>○ 設定できます</li><li>○ 表示されます</li><li>○ 表示されます</li></ul>	<ul><li>○ 設定できます</li><li>×表示されません</li><li>○ 表示されます</li></ul>
<ul><li>○ 表示されます</li><li>○ 表示されます</li></ul>	×表示されません ○表示されます
○ 表示されます	○表示されます
○ 表示されます	○事売されます
C 2000 5	O 30 M C 1 LA 9
○ 使用できます	○ 使用できます
○ 点灯します	×点灯しません
意	<ul><li>高 がまかせ 低</li><li>● 時刻表示:無し</li><li>● バックライト: 無し</li></ul>
	○ 点灯します  高 おかせ 低  20:30

#### お知らせ ●残湯量表示の「 」は45℃以上のお湯を表しています。

●自然放熱などでタンク内のお湯の温度が下がると、お湯を使わなくても表示が変わることがあります。

に

リモコンの使いかた

こんなとき

障

か

ご使用の前に


## / リモコン /

# 時刻を合わせる

リモコンの時刻を正確な時刻に合わせてください。

注.深夜電力でご契約のお客さまは、リモコン用の電源線が無い場合は設定できません。(時刻も表示されません。)

リモコン(RMC-8Dで説明しています。)







例)午後3時

- ●各スイッチ操作は約10秒以内 に行なってください。
- 時刻は24時間表示です。昼の 12時の場合は「12:00」を、夜 の12時の場合は「0:00」を表 示します。
- [修]:点灯、[修]:点滅

(すすむ) または (もどる) を押して 時刻を合わせる



●表示部の時刻が点滅中に行な ってください。

- ▶押すごとに、1分間ずつ数字がかわります。
- ▶押し続けると表示が連続してかわります。

# を押す



▶設定完了です。

お願い ●表示部に「00:00」が点滅している場合は、上記手順2からの操作を行なって時刻を合わせてください。 わき上げできません。

お知らせ ●時計の時刻は停電などにより若干変動します。

/ リモコン /


# わき上げ温度を設定する

#### 使い始めは「高」に設定することをおすすめします。

来客などでさらにたくさんのお湯が必要なときは、満タンわき増し※をご利用ください。

※満タンわき増しは、時間帯別電灯でご契約のお客さまがご利用できる機能です。深夜電力では、ご利用できません。

#### リモコン(RMC-8Dで説明しています。)



表示	わき上げ温度の 目安	わき上げ動作内容
ē	約85℃	●最高のわき上げ温度でわき上げを行います。来客などでお湯をたくさん使用することが予測されるときは、前日に設定しておくことをおすすめします。
おまかせ	〈冬期〉 約80~85℃ 〈春~秋〉 約75~85℃	● 季節や過去の使用湯量を学習し、わき上げ温度を適切に設定してわき上げを 行います。
低	約75℃	● 最小限のわき上げを行います。使用量が多いとお湯が不足しますので、「高」または「おまかせ」に設定してください。

注.わき上げ温度は最高85℃ですが、放熱によって、タンク内の温度はわき上げ

# タンク温度

- ▶押すごとに表示が切り換わります。 ( □ 枠が移動します。)
- ▶設定完了です。



- ●工場出荷時は、「高」に設定され ています。
- ●[修]:点灯



お知らせ ●上部わき増し(P15)が設定されているときにわき上げ温度の設定を高く変更すると、お湯の使用量が 少なくても(残湯量が多くても)、昼間にわき上げを行うことがあります。

## タンク内の温度を表示する / リモコン /

温水器のタンク内上部の温度を表示します。

注.深夜電力でご契約のお客さまは、リモコン用の電源線が無い場合は使用できません。

# 表示を押す

▶時刻表示から、タンク内の 温度表示に切りかわります。 約10秒間表示後、時刻表 示に戻ります。



### お知らせ

- タンク内の温度は、放熱によって時間の経過と ともに少しずつ低下しますので、設定温度より も低く表示されることがあります。(通常、温度 の低下は、1時間に約1℃ですが、外気温度によ ってはそれ以上低下することがあります。)
- ●わき上げ中は、タンク内の湯温表示が変動する ことがあります。

こんなとき

故障か

ご使用の前

に

# たくさんお湯を使う(わき増し)

お湯がたりなくならないように、減ってきたらそのつどお湯をわき上げる機能です。


わき増し(上部わき増し、満タンわき増し)は時間帯別電灯でご契約のお客さまがご利用できる機能です。 深夜電力でご契約のお客さまは、ご利用できません。

#### 満タンわき増し

タンクのお湯が減るとヒーターに通電し、タンク内をお湯でいっぱいにしておく機能です。 設定したその日(昼間時間帯)は何回でもタンク全体のわき増しを行います。 来客などでたくさんのお湯が必要なときは、満タンわき増しを設定してください。

注.昼間時間帯、夜間時間帯は地域や電力契約の内容によって異なります。

#### リモコン(RMC-8Dで説明しています。)



# を押す

- ▶表示部に「満タン」が表示されます。
- ▶設定完了です。

# 未設定時 設定時

- 解除するときは、もう一度満夕 ンスイッチを押します。(満タン 表示が消えます。)
- ●[修]:点灯

### お湯が減ると、わき増しを開始します。

▶わき増し中は、表示部に 「わき上げ中」が表示されます。



満タン

●わき増し開始の使用量は機種 により異なります。

#### わき増し開始の使用量

機種	使用量
150L	約35L
200L	約50L
300L/370L/460L/550L	約100L

#### お知らせ ●満タンわき増しは、昼間電力でタンク内をわき上げるので電気料金は割高になります。


●満タンわき増しは時刻を設定していないと使用できません。


### 上部わき増し(RMC-8Dのみ)

お湯がたりなくならないように、お湯が減ってきたら上部ヒーターに通電し150Lのお湯を確保する機能 です。工場出荷時は電力契約に関わらず自動的に上部わき増しが設定されば、解除するまで継続します。 お湯がたりなくなるのを防ぐため、設定した状態でご使用することをおすすめします。

注.電力契約モードが「08」~「10」(ドリーム8、ドリーム8エコ)のときは、「上部わき増し」の自動設定は行われません。 深夜電力契約の場合は、約24時間(通電状態によりかわります。)経過すると、自動的に解除されます。

#### リモコン





- ▶表示部に「上部」が表示されます。
- ▶設定完了です。



- 解除するときは、もう一度上部 スイッチを押します。(上部表 示が消えます。)
- [ /// ]:点灯

### お湯が減る(通電開始条件になる)と、 わき増しを開始します。

▶わき増し中は、表示部に 「わき上げ中」が表示されます。



#### ※上部わき増しの通電開始条件

①タンクのお湯が75L以下に減ったとき (混合層と呼ばれるタンク内の湯と水の境 界部の影響で早めに通電を開始します。) ②わき上げ温度より約10℃下がった場合 (お湯を全く使用しなくても、放熱による タンク内温度の低下により通電を開始す る場合があります。)

- お知らせ●上部わき増しは、昼間電力でタンク内をわき上げるので電気料金は割高になります。
  - ●上部わき増しと満タンわき増しは、両方同時に設定することができます。

こんなとき

故障か

な

ご使用の前

# 数日間わき上げを停止するとき

旅行などで数日間お湯を使用しないときに、指定した日数のあいだ温水器のわき上げを停止させ、 電気代を節約することができます。

#### リモコン(RMC-8Dで説明しています。)



#### わき上げ停止日数の決めかた

- 例)10月1日に出発し、10月4日に帰宅する 3泊4日の旅行の場合
- ●出発日(1日)に設定する場合は、停止日数「03」を設定します。 1日、2日、3日の昼間の使用を止めるので「03」を設定します。 帰宅日には、朝からお湯が使用できます。

日付	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日
昼間の	使用しない	使用しない	使用しない	使用する
お湯の使用	(停止)	(停止)	(停止)	

●出発日の前日に設定する場合は、停止日数「04」を設定します。 帰宅日には、朝からお湯が使用できますが、出発日にはお湯を 使用できません。

#### 〈予定日より早く帰宅した場合〉

最初に停止日数を解除してください。翌朝からお湯が使用できる ようになります。時間帯別電灯でご契約のお客さまは、満タンわき 増しを行うと、その日にお湯を使用できます。


# を押す





●[修]:点灯

設定する日数が表示されるまで を押す



▶設定完了です。 設定後は、停止日数が表示されます。



例)4日

				,	
	続停止1です。				
•	設定範囲は、「2	$\sim 1$	5∃」	、「連	

表示	停止日数
	連続停止
15	15⊟
5	
02	2⊟
13:50 <sup>注</sup>	解除
現在時刻表示	

注.深夜電力でご契約のお客さまは リモコン用の電源線が無い場合、 「未表示(時刻表示なし)」と

- ●連続停止( -- )を設定した場合。 解除するまでわき上げを行いま
- ●解除するときは「現在時刻表示」 にします。

お願い ●すぐに使用しないときは、P20の手順に従って、温水器の水抜きをしてください。

お知らせ ● 停止期間中に、わき増し(上部、満タン)、現在時刻の設定を行うと自動解除されます。

●停止期間中にエラーが発生した場合、停止日数は解除されます。


# / リモコン /

# 温水器を診断する(自己診断モニター機能)

この温水器は、お湯のわき上げ状態を表示することができます。お湯の量がたりなくなったときや設定 したわき上げ温度までわき上げできなかったときは、原因を確認することができます。

また、昨日の電力使用量を調べることや、電力契約モード(電力契約に合わせて工事店が設定します。) を確認することができます。

#### リモコン(RMC-8Dで説明しています。)



#### わき上げ状態の見かた

表示	わき上げ状態	お湯がたりなくなった原因
LO	●わき上げは完了しています。(据付工事直後や2時間以上の停電後、最初にわき上げが完了するまでは「LO」が表示されます。)	●昼間時間帯にたくさんの お湯を使用したため、湯 量不足になりました。
LI	<ul><li>●給水水温が低かったため、設定 したわき上げ温度までわき上 がっていません。</li></ul>	● わき上げ温度が低いため、 使用できる湯量が少なく なり、お湯がたりなくな
12	<ul><li>● 夜間時間帯にお湯を使用した ため、設定したわき上げ温度ま でわき上がっていません。</li></ul>	りました。
L3	● 夜間時間帯にお湯を使用した ため、または夜間時間帯に2時 間以上停電したため、設定した わき上げ温度までわき上がっ ていません。	

時間帯別電灯でご契約のお客さまは、お湯がたりなくなった場合は 「たくさんお湯を使う(わき増し) P14」を利用してください。

# (表示)を押す

▶「わき上げ状態」が表示されます。



●各スイッチ操作は約10秒以内 に行なってください。

# 自己診断

# を押して 機能番号を送る

▶押すごとに、番号が進みます。 (1→2→3→EP→時刻表示)



電力契約モード

- 電力使用量では、表示された数 字が使用量(kWh)の目安です。
- ●機能番号1、2,3及び電力契約 モードのEPの表示は、リモコン 用電源の有無により表示が異 なります。
- リモコン用電源有り:「点滅」
- リモコン用電源なし:「点灯」

#### ■電力契約モードの内容(平成25年12月現在)

表示	適用電力制度	
EP 01	<ul><li>●東京電力:電化上手</li><li>●関西電力:はびeタイム、はびeプラン</li><li>・沖縄電力:Eeらいふ</li></ul>	
EP 02	●中部電力:Eライフプラン	
EP 03	●中国電力:ファミリータイム	
EP 04	● 北海道電力:eタイム3 ● 北陸電力:エルフナイト10プラス ● 九州電力:電化deナイト	
EP 05	<ul> <li>東北電力:やりくりナイト8</li> <li>北陸電力:エルフナイト8</li> <li>中部電力:タイムプラン</li> <li>関西電力:時間帯別電灯</li> <li>九州電力:時間帯別電灯[8時間型]</li> <li>沖縄電力:時間帯別電灯</li> </ul>	

表示	適用電力制度
EP 06	<ul><li>●東北電力:やりくりナイト10、やりくりナイトS</li><li>●東京電力:おトクなナイト10</li><li>● 北陸電力:エルフナイト10</li><li>●九州電力:よかナイト10</li></ul>
EP 07	●中国電力:エコノミーナイト
EP 08	<ul><li>北海道電力:ドリーム8、ドリーム8エコ(A:夜間時間帯22時~6時)</li></ul>
EP 09	● 北海道電力: ドリーム8、ドリーム8エコ(B:夜間時間帯23時~7時)
EP 10	● 北海道電力: ドリーム8、ドリーム8エコ(C:夜間時間帯24時~8時)

#### 注、お客さまの電力契約と合っていない場合は、設定し直してください。

〈設定方法〉手順2の電力契約画面(EP表示)で、(タタネ)または(セヒンム)を押し、(表示)で決定

前

に

モコンの使い

かた

こんなとき

か

ご使用の

前

に

# お手入れと点検

### 日常のお手入れ

#### ■本体・リモコンのお手入れ――――

本体やリモコンの表面が汚れたときは、乾いた布や固く しぼった布で拭いてください。

お願い ●ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品 は使用しないでください。変形や変色の原因にな

#### ■時刻の確認 =

リモコンの時刻がずれていると電気料金が高くなる場合が あります。1カ月に1回程度確認を行い、ずれている場合は 時刻を合わせ直してください。(P12)

### 1年に2~3回程度のお手入れと点検

点検中(漏電遮断器の動作点検、逃し弁の点検)やタンクのお手入れ中は、お湯を使用できません。

### ■漏電遮断器の動作点検 =

動作点検は、200 V電源供給中注に行なってください。 注.時間帯別電灯でご契約の場合は、いつでも点検できます。 深夜電力でご契約の場合は、夜間時間帯に行なってください。

①テストボタンを押す 電源レバーが 「入」→「切」になれば 正常です。

②必ず電源レバーを上げ、 「入」に戻す



●漏電遮断器の動作を確認する (故障のまま使用すると、感電の原因)

お願い●電源レバーが「切」にならない場合は、据付工事店 (販売店)へご連絡ください。

#### ■逃し弁の点検 -

動作点検と水漏れ点検を行います。

#### 〈動作点検〉

逃し弁のレバーを手前に起こ し、排水(お湯)が排水ホッパー へ出ることを確認します。水(お 湯)が出れば正常です。



わき上げをしていないとき(本体のわき上げ中ランプが点灯 していないとき\*)、排水ホッパーから水(お湯)が出ていない かを確認します。水(お湯)が出ていなければ正常です。水 (お湯)が出ている場合は、逃し弁のレバーを数回動かしてく

※リモコンをご使用の場合は、リモコンに「わき上げ中」が表示さ れていないとき

▲ 警告 ● 逃し弁点検時は配管に手を触れない (やけどの原因) ●逃し弁を点検する

#### お願い●逃し弁は高い位置に付いていますので、踏み台など を使用して、点検を行なってください。(点検時は、 転倒しないよう注意してください。)

動作点検、水漏れ点検を行って正常ではない場合は、 温水器専用止水栓を閉じ、200V電源ブレーカーま たは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工 事店(販売店)へご連絡ください。

(タンク・配管破損、水漏れによるやけどの原因)

#### ■配管、缶体保護弁排水口からの漏水点検 ---

配管の保温材破損や配管からの水漏れと、缶体保護弁排水 口から水が排出されていないかを点検します。水漏れが生じ ている場合は、据付工事店にご連絡ください。特に冬期に入 る前には、必ず保温材のチェックを行います。破損している 場合、配管が凍結し、本体や配管が破損することがあります。

お願い ●本体や周辺配管などから水漏れが生じた場合は、温水 器専用止水栓を閉じ、200 / 電源ブレーカーまたは漏 電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店(販売 店)へご連絡ください。

#### ■タンクのお手入れ

タンクの下部にたまった汚れを排水します。排水ホッパー から排水があふれないように排水栓を調整してください。

②汚れがなくなったら排水栓を閉じる 汚れが多い場合は、数回繰り返します。



#### **↑ 警告** ● 排水時はお湯に手を触れない(やけどの原因)

お願い●わき上げ中は行わないでください。

● タンクのお手入れを行うときは、同時に排水管(溝)の ゴミつまりなども点検してください。ゴミなどで排水 が流れにくい場合は、水漏れ事故防止のため据付工事 店(販売店)へご連絡ください。(有償)

# 凍結防止

据付工事店(販売店)へ相談し適切な凍結防止対策をしてください。

寒い季節になったら、凍結防止処置が行われているか、必ず確認してください。各配管に保温工事がして あっても、冬期は本体周囲温度が0℃以下になると配管が凍結し、機器や配管が破損することがあります。 (寒冷地だけでなく暖かい地域でも凍結することがあります。)

凍結防止対策として「凍結防止ヒーターによる方法」「少量の水を流し続ける方法」「水抜きによる方法」な どがあります。どの方法で施工されたのか据付工事店へ確認してください。また、お客さまが行う具体的な 操作方法についても確認し、凍結防止の操作を行なってください。


### **!!! 注意**

●凍結防止対策の確認をする (配管が破損して水漏れによるやけどの原因) 販売店または工事店にご確認ください。

お願い●配管が凍結した場合は、温水器専用止水栓を 閉じて据付工事店(販売店)へご連絡ください。

### ■凍結防止ヒーターによる方法

凍結防止ヒーターが図のように設置されている か確認します。使用するときは、すべてのプラグ をコンセントに差し込みます。凍結しない季節は コンセントからプラグを抜いておきます。




## ■少量の水を流し続ける方法(凍結防止の間、お湯は使用できません。)

〈夜 お湯を使わなくなったら〉

- ①ストップバルブ(※1)を閉じ、ストップバルブ(※2)
- ②各給湯栓、湯水混合栓を少し開けて、糸引き状態に 水を流す

#### 〈翌朝使用するとき〉

- ①各給湯栓、湯水混合栓を閉じる
- ②ストップバルブ(※2)を閉じ、ストップバルブ(※1)




## ■水抜きによる方法(凍結防止の間、お湯は使用できません。)

〈夜 お湯を使わなくなったら〉

- ①温水器専用止水栓と不凍結水抜き栓を閉じる
- ②ストップバルブ(※1)を閉じ、空気取入用バルブ (※2)を開き水抜き栓(※3、4)を開く
- ③減圧弁のホース接続口を押す〈図〉 (詳しくは減圧弁の説明書をご覧ください。)
- ④逃し弁のレバーを上げ、湯水混合栓、給湯栓を開く
- ⑤排水栓を開き、15~20L程度(約2分間)排水する (排水が終わったら排水栓を閉じてください。)

#### 〈翌朝使用するとき〉

- ①逃し弁のレバーを下げる
- ②減圧弁のホース接続口を引き出す
- ③空気取入用バルブ(※2)と水抜き栓(※3、4)を 閉じる
- ④不凍結水抜き栓、温水器専用止水栓とを開き、 ストップバルブ(※1)を開く
- ⑤湯水混合栓、給湯栓を閉じる





かた

こんなとき


障か

ご使用の前

1

# 温水器を使用しない

温水器をすぐに使用しないときは、運転を止め、下記要領で水抜きを行なってください。 水抜きを行わないと凍結により温水器が破損することがあります。 また、長期間(1ヵ月以上)温水器を使用しないと、水質が変化することがあります。



電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にする

- ●電気の供給を停止します。(あらかじめ前日に 「切」にしておけば、ムダにお湯を捨てること がなくなります。)
- 操作カバーの外しかたは、P≥6 P≥7 参照。
- タンク内のお湯を水にするために、湯水混合栓(例えば台所な ど)を開き、熱いお湯が出なくなるまでお湯を出す
- お湯の温度を調節して60℃以下で排水して ください。

熱いお湯が出なくなったら、湯水混合栓を閉じてください。

温水器専用止水栓を閉じる タンクへの給水を止めます。 ● 温水器専用止水栓の取付位置が不明な場合 は、据付工事店へご連絡ください。

- 逃し弁のレバーを手前に起こす
- タンクへ空気を取り入れます。
- 排水栓を開く タンクの水(お湯)を抜きます。 水が抜けるまでに約40分~50分かかります。
- 排水ホッパーから排水があふれないように排 水栓を調整してください。
- 水抜き完了後、1時間程度放置してから、排水栓を閉じる

- お願(A) ●排水直後に逃し弁のレバーを戻さないでください。タンクが負圧になり破損する原因となります。(逃し弁 のレバーは再び使用するときまで戻さないでください。)
  - ●再び使用するときは、排水栓が閉じていることを確認してから、タンクに水を入れる(P-8)を行なってく ださい。

# 停電・断水時(水が濁る)など

### ■停電したとき

- ①わき上げ中に停電した場合は、停電終了後にわき上げを行います。
- ②リモコンをご使用の場合、メモリ機能がついていますのでお客さまが設定した「時刻」や「わき上げ 温度」などは記憶されています。リモコンの設定は停電前の設定に戻ります。ただし、時刻がずれる ことがありますので、必ず時刻を合わせ直してください。

- お願い●停電しても電源は切らないでください。
- お知らせ●時間帯別電灯でご契約の場合、正確な時刻に合わせていないと、電気料金が割高になる場合が

## ■断水したとき(水が濁る)

- ①断水したときや近くで水道工事が行われるときは、温水器専用止水 栓を閉じてください。(閉じると温水器からのお湯が止まります。) 閉じないでそのまま使用すると、濁った水で温水器のストレーナー 部が目詰まりし、湯量が減少したり、お湯が濁る原因になります。
- ②断水時は蛇口の混合栓を水側にして、蛇口は開けないでください。
- ③工事が終了したら、蛇口の水側を開き、水の汚れがなくなったのを 確認してから、温水器専用止水栓を開いて使用を再開してください。



### ■給湯をとめるとき

湯水混合栓のパッキンの交換などで、温水器からの給湯を止めるときは、水道の元栓と温水器専用 止水栓を閉じてください。

お願い ●パッキン交換などの作業を行う場合、一度、蛇口を開き、お湯が出なくなったことを確認してから作 業を行なってください。

こんなとき

故障か

ご使用の前に

# 定期点検(有料)

温水器を少しでも長くお使いいただくために、3~4年に1度定期点検(有料)を行なってください。 定期点検については、据付工事店(販売店)または「修理窓口」へご相談ください。 点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。

## ■定期点検の主な内容

項目	内容
据付状態	設置面(万一、水漏れが生じた場合、床下や下層階への水の浸入を防止するために、排水・防水できるようになっているか)、配管状態、配管その他の保温処置、電気配線などの確認
機能部品	電気部品(配線、導通、動作の確認)、弁類(減圧弁、逃し弁)、給水用具(逆流防止装置)* などの点検および消耗部品の交換 ※給水用具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に基づいて点検をします。
清掃	タンク内の清掃(沈殿物の除去など)、ストレーナーの掃除、機能部品の掃除

●長期間(10年程度)使用されている場合は、毎年定期点検をお受けください。

### ■消耗部品

下記部品の交換時は、当社別売部品をご指定ください。

● 減圧弁 ● 逃し弁 ● ヒーター ● パッキン類 ● センサー類 (使用水質によって3年程度で消耗・劣化しやすい場合があります。)

# 温水器の基本原理

#### ●自動給水・押上げ方式です

蛇口をひねると、タンク内のお湯は給水水圧によって 押上げられ、タンク上部の給湯口より給湯配管を通っ て自動的に採湯することができます。使用したお湯の

分だけの水が、給水口より水道水 圧を利用して自動的にタンクに 任を利用して自動的にタンクに 供給されますので、タンク内は常 にお湯(水)で満たされています。



#### ●主に、夜間にわき上げを行います

割安な夜間電力を利用 して、タンク内のお湯を わき上げます。



#### ●水は体積膨張します

水がお湯になると必ず体積膨張を起こし、約3%増加し ます。例えば、370Lの温水器では、約11L分増えます。 この増えた分を逃す目的で逃し弁が取付けられます。

わき上げ中に逃し弁からお湯が少 しずつ排水されるのは、故障ではあ りません。正常な動作なのです。



#### ●タンク貯湯式です

わき上げたお湯をタンクに貯湯 し、水を混合させて設定温度で の給湯を行います。そのため、タ ンク内のお湯を使いすぎると湯 切れすることがあります。



●昼間わき増しのできる「時間帯別電灯(通電制御型)」としても、「深夜電力8時間(通電制御型)」としても使用できます。 ※「深夜電力8時間(通電制御型)」としてご使用になる場合、リモコンの「時刻・湯温表示」、「バックライト」の機能を使用するにはリモコン用 電源として単相100Vの配線工事が必要です。

形名		SRT-375CD	SRT-465CD	SRT-555CD		
適用	電力制度	時間帯別電灯(通電制御型)/深夜電力8時間(通電制御型)				
設 置 場	所(推奨)	屋外				
タ ン ク 容 量		370L	460L	550L		
空权電圧	時間帯別電灯契約時		単相200V			
定格電圧探夜電力契約時			単相200V(+単相100V)※			
最大消費電力		4.408kW	5.408kW	6.408kW		
定格	ヒーター 上部	4.4kW	5.4kW	6.4kW		
消費電力	下部	4.4kW	5.4kW	6.4kW		
制 御 用		5W(通常時)、8W(最大時)				
わき上げ温度		約75℃~約85℃				
	高ら	1673mm	1715mm	1996mm		
外形寸法	外 径	φ660mm	φ720mm			
	奥 行	731mm	791mm			
製品質量(満水時)		50kg (420kg)	57kg (517kg)	65kg (615kg)		
水側最高使用圧力		99kPa				
安 全 装 置		漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁				
給水器具	具認証書番号	W009-20001-017				
給水器	具認証型番	SRT-375CD	SRT-465CD	SRT-555CD		
リ モ	コン		同梱部品(RMC-8D)			

## SRGタイプ

●本体のみの場合「深夜電力8時間(通電制御型)」としての使用になりますが、別売リモコンを接続することにより、「深夜電力8時間(通電制御型)」としても、昼間わき増しのできる「時間帯別電灯(通電制御型)」としても使用できます。
※「深夜電力8時間(通電制御型)」として別売りモコンをご使用になる場合、リモコンの「時刻・湯温表示」、「パックライト」の機能を使用する
「たけします」、伊徳東トロンは、日本日本の人の表現工事が、原西する

形 名 SRG-305CM SRG-375C SRG-375CM SRG-465CS SRG-465CSL SRG-465CM SRG-555 SRG-375C-0K1 SRG-375C-0K1 SRG-465C-0K1 SRG-465CSL SRG-465CSL SRG-465CM SRG-555 SRG-555 SRG-375C-0K1 SRG-375C-0K1 SRG-465C-0K1 SRG-465CSL SRG-465CM SRG-555 SRG-555 SRG-375C-0K1 SRG-465CSL SRG-465CSL SRG-465CM SRG-555 SRG-465C-0K1 SRG-465CM SRG-555 SRG-465C-0K1 SRG-465CM SRG-555 SRG-465C-0K1 SRG-465CM SRG-555 SRG-465C-0K1 SRG-465CSL SRG-465CM SRG-555 SRG-465C-0K1 SRG-465CN SRG-465	C-OK1						
設置場所(推奨) 屋内・屋外 屋外 屋内・屋外 屋外 屋内・屋外 屋夕 タンク 容量 300L 370L 460L 550C 188年日 日本	L						
タンク容量     300L     370L     460L     550       定格電圧     時間部別電灯契約時     単相200V(+単相100V)※       定格 消費電力     3.408kW     4.408kW     5.408kW     6.408kW       だ 格 消費電力     3.408kW     4.408kW     5.408kW     6.408kW       おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお	L						
定格電圧 時間帯別電灯契約時 単相200V 深夜電力契約時 単相200V(+単相100V)※ 最大消費電力 3.408kW 4.408kW 5.408kW 6.408 ヒーター 3.4kW 4.4kW 5.4kW 6.4kW 6							
定格電比   深夜電力契約時   単相200V(+単相100V)※   最大消費電力   3.408kW   4.408kW   5.408kW   6.408kW   6.408kW   6.408kW   6.408kW   6.4kW   5.4kW   6.4kW							
深夜電刀契約時 単相200V(十単相100V)※ 最大消費電力 3.408kW 4.408kW 5.408kW 6.408 ヒーター 3.4kW 4.4kW 5.4kW 6.4kW 6.4kW 6.4kW 1.4kW 6.4kW							
定格 消費電力     ヒーター     3.4kW     4.4kW     5.4kW     6.4k       制御用     5W(通常時)、8W(最大時)       わき上げ温度     約75℃~約85℃							
消費電力   C - ダー 3.4kW   4.4kW   5.4kW   6.4kW	κW						
制 御 用	N						
	5W(通常時)、8W(最大時)						
高 さ 1559mm 1673mm 1783mm 1715mm 2013mm 1825mm 1996	nm						
外形寸法         外         径         Φ660mm         Φ720mm         Φ660mm         Φ720mm							
<b>2</b>   <b>2</b>   <b>3</b>   <b>3</b>							
製 品 質 量 45kg 48kg 51kg 54kg 57kg 57kg 62k ( 満 水 時 ) (355kg) (418kg) (421kg) (514kg) (517kg) (517kg) (612kg)	g (g)						
水 側 最 高 使 用 圧 力 99kPa							
安全装置漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁							
給水器具認証書番号 W009-20001-017							
給水器具認証型番 SRG-305C SRG-375C SRG-375C SRG-465C SRG-465CSL SRG-465C SRG-5	55C						
リ モ コ ン 別売部品(RMC-8)取付可能							

## SRタイプ

形名	SR-305C	SR-375C	SR-375CM	SR-465C	SR-465CM	SR-555C	SR-151C	SR-201C
適用電力制度		深夜電力8時間						
設置場所(推奨)	屋	屋外 屋内•屋外			屋内•屋外	屋外	屋	内
タ ソ ク 容 量	300L	37	OL.	46	OL	550L	150L	200L
定格 電圧		単相200V						
定 格 最大消費電力	3.4kW	4.4	kW	5.4	kW	6.4kW	2.1kW	2.4kW
消費電力 ヒーター	3.4kW	4.4	kW	5.4	kW	6.4kW	2.1kW	2.4kW
わき上げ温度	約85℃							
高 さ	1449mm	1673mm	1783mm	1715mm	1825mm	1996mm	1375mm	1709mm
外形寸法 外 径		φ660mm			φ720mm		φ53	0mm
奥 行		731mm			791mm		530mm	
製 品 質 量 ( 満 水 時 )	41kg (351kg)	46kg (416kg)	49kg (419kg)	53kg (513kg)	55kg (515kg)	59kg (609kg)	29kg (179kg)	34kg (234kg)
水側最高使用圧力	k 側 最 高 使 用 圧 力 99kPa							
安 全 装 置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁							
給水器具認証書番号	W009-20001-017							
給水器具認証型番	SR-305C	SR-375C	SR-375C	SR-465C	SR-465C	SR-555C	SR-151C	SR-201C
リモコン	取付不可(無)							

かた

こんなとき

障か

お湯

25

ご使用の前

に

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

直らないときは、使用を中止して、お買い上げの販売店または修理窓□(P27)へご相談ください。

#### 処置·確認事項

### お湯が出ない 出が悪い

●温水器専用止水栓が閉じている場合は、開いてください。

使用のお客さまは、わき増しをご利用ください。(P14)

◆わき上げ温度の設定を1ランク上げてください。(P13)(SRは除く)

●断水時は、断水が終わるまで待ってください。

逃し弁の点検を行なってください。(P18)

「入」にしてください。

●配管凍結している場合は、温水器専用止水栓を閉じて据付工事店(販売店)へご連

● お湯をたくさん使用した場合、翌日まで使用できません。ただし、時間帯別電灯でご

●わき上げを行なっていないときに、逃し弁の排水口から水(お湯)が出ている場合は、

●200\電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーが「切」になっている場合は、

●以下のことを行うとタンク内の湯温がわき上げ温度まで上がらない場合がありま

● 停止日数設定中は停止日数を解除(P16)し、わき増し(P14)を利用してください。 ●タンク内の温度は、放熱によって時間の経過とともに少しずつ低下します。

配管内の冷めたお湯が出てから、お湯が出ます。

タンク内の温度が 設定した温度より低い

お湯がわかない

お湯が足りない

①わき上げ中に、お湯を使用した場合 ②わき上げ温度の設定を高くした場合(SRは除く)

③給水水温が低く、残湯量が少ない場合 ●給水水温…10℃以下 ●残湯量…20L未満

す。配管からの放熱や外気温度が低い場合も同様です。

- ●給水水温が高い場合や残湯量が多い場合は、夜間時間帯になってもすぐにわき上げ を行いません。夜間時間帯が終了する時刻に合わせてわき上げを完了させます。 (ピークシフト機能)
- 深夜電力でご契約の場合、夜間時間帯のみわき上げを行うため、昼間時間帯に追加 でわき上げることはできません。(P-2)

貯湯式なので、1日に使用できるお湯の量は限りがあります。(P5

### お湯が白く濁って見える

●水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡となってでてくる現象 です。少し時間をおくと消えます。

### お湯から油がでる、 お湯が臭い

● 初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合があ りますが、しばらくすると消えます。臭いが気になる場合は本書の手順(P20)によ りタンク内の湯を入れかえてください。

### 浴槽や洗面器等に 青い線がつく

●湯あかと銅配管等から溶出した銅イオンが反応して不溶性の青い銅石けんが付着 したもので、身体に害はありません。台所用の油汚れ専用の洗剤をスポンジにつけ てこすれば除去できます。こまめな清掃により湯あかがつかないようにすれば防止 できます。

### 浴槽の水が青く見える

●光の波長の関係や浴槽の色などによって浴槽の水が青く見えることがあります。 浴槽等はよく洗ってください。青い線がつきにくくなります。

### わき増しの設定が できない

●電力制度の契約が「深夜電力」契約のお客さまは、わき増し(上部わき増し、満タンわ き増し)を利用できません。電力制度の契約については電力会社へご相談ください。 ●温水器の電源ブレーカーが何日間か切れた状態で、再度電源を入れた場合、24時間

は、わき増し(上部わき増し、満タンわき増し)を利用できません。24時間後、自動復

# 上部わき増しが

● タンク内の温度は放熱によって少しずつ低下します。上部わき増し(P15)が設定さ れている場合、タンク内の温度がわき上げ設定温度よりも約10℃下がると、お湯を 使用していなくても上部わき増しが開始されます。

# 勝手に入る

●タンク内が既にわき上がっている場合は、わき上げを行いません。満タンわき増し設 定中は、タンク内のお湯が減ったとき※、自動的にわき上げを開始します。

満タンスイッチを押しても わき上げを開始しない

※機種によって異なります。(P14)

帰します。

#### 症状

#### 処置・確認事項

### 逃し弁の排水口から お湯(水)が出ている

●わき上げを行なっていないときに、お湯(水)が出ている場合は、逃し弁の点検を行な ってください。(P18)

●わき上げ中は体積が増えた分のお湯が少しずつ排水されます。正常動作です。

夜間時間帯になっても すぐにわき上げを 行わない

●給水水温が高い場合や残湯量が多い場合は、夜間時間帯になってもすぐにわき上げ を行いません。夜間時間帯が終了する時刻に合わせてわき上げを完了させます。 (ピークシフト機能)

### 点灯しない (電源が入らない)

水器

モコン表示部

リモコンの時刻表示が 「00:00」で点滅する

になる場合は、そのまま据付工事店(販売店)へご連絡ください。

●漏電遮断器の電源レバーが「切」になっている場合は「入」にしてください。再度「切」

お湯を使っていないのに

● 時刻を合わせ直してください。( P12)

残湯量表示が消える

●自然放熱などで、タンク内のお湯の温度が下がると、お湯を使わなくても表示が変 わることがあります。

リモコンの時刻が 表示されない

● この温水器は、深夜電力契約においてリモコン用の電源を配線しなくても別売のリ モコンを使用することができますが、リモコンの一部の機能を使用できないものが あります。(詳細は裏表紙「リモコン用電源の有無による機能制約」参照)

エラーが表示されている

●下表に従って、処置を行なってください。

上記にしたがって処置をしても、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店または「修理窓口(227)」へ ご相談ください。

#### 表.リモコンにエラーが表示された場合

リモコンにエラーが表示された場合は、下記にしたがって処置をしてください。

処置をしても、なお異常がある場合は、使用を中止して、お買い上げの販売店または修理窓口(1271)へご相談ください。

表示	原因・処置
U0 I	●深夜電力が供給されていません。電源ブレーカーと本体の漏電遮断器の電源レバーを「入」にしてください。「入」にしても、2度、3度と「切」になる場合は、「切」のまま据付工事店(販売店)、または「修理窓口」( ▶27) へご連絡ください。
その他の表示 ( <b><i>E DD</i></b> )など	●温水器の異常です。電源ブレーカーと本体の漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店 (販売店)または「修理窓口」(『27』)へご連絡ください。

注. エラー表示は、リモコン用電源の有無により表示が異なります。

●リモコン用電源有り:「点滅」、リモコン用電源なし:「点灯」

# 据付工事確認と試運転立会い

- 三菱電気温水器の据付工事は、据付工事店(販売店)が「電気設備に関する技術基準」及び「内線規定」に基づ き実施しております。据付工事完了後、据付工事説明書の「据付工事後の確認」に記載の事項をお客様ご自身 でご確認ください。
- 据付工事店(販売店)が試運転を行う際、立ち会ってください。運転手順、安全を確保するための正しい使い方 について、据付工事店(販売店)から説明を受けてください。

かた

こん

なと

き

故

障か

ご使用の

前

1

# 保証とアフターサービス

#### ■保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日、据付工事店名(販売店名)」な どの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受け取りく ださい。内容をよくお読みのあと、大切に保存してくださ い。(取扱説明書、据付工事説明書なども保証書と一緒に 保存してください。)
- 据付工事説明書(別添付)で指定されていない別売品を用 いて使用した場合、故障が生じたときには責任を負いかね ます。

#### 保証期間

2年間	本体(逃し弁、減圧弁)、パッキン、リモコン、リモコンケーブル
3年間	ヒーター
5年間	タンク不良による水漏れ

※保証期間を延長できる「延長保証制度(詳細は下記)」があります。

### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切り後10年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理 窓口」にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P24)にしたがってお調べくだ さい。

◆なお不具合がある場合は、電源を「切」にしてから、据付工 事店(販売店)にご連絡ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって据付工事店(販売店)が修理させ ていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ●技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- ●出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

#### ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 三菱電気温水器

名 (例) エスアールテー シーテー SRT - 465CD 2. 形

3. お買上げ日 年 月 日

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

5. ご 住 所 (付近の目印なども)

6. お名前・電話番号・訪問希望日

※形名は温水器の前面中央に表示(P6 P7)

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、 国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

●施工上の不具合による故障及び損傷が生じた場合や据付 (接続・調整等)、取扱説明を依頼された場合は保証期間内で あっても無償保証の対象外となります。

### 延長保証制度

給湯機の保証期間は保証とアフターサービスに記載の通りですが、保証期間を延長できる「延長保証制度」をご用意させていた だいております。保証期間が8年間と5年間の2タイプご用意しています。

#### 〈保証期間〉

〈例〉ご購入日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後~ 通常の 有料修理 メーカー保証2年 保証期間5年間の場合 メーカー保証期間と延長保証期間の合計で5年間となります。

〈例〉ご購入日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後~

メーカー保証2年 延長保証 通常の 有料修理

- ●製品ご購入時あるいはご購入日から3カ月以内にお申し込みください。
- ●延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含 め、ご購入日〈使用開始日〉から8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行いたします。
- ●保証金額は本体のご購入価格が限度となります。
- ●当制度の詳細は三菱電機延長保証申込受付センターまでお問い合わせください。

#### 〈保証内容〉

延長保証期間中に対象商品に故障が発生した場合に、 修理費を保証します。

保証する修理費用 = 技術料 + 部品代 + 出張料

〈延長保証対象商品と保証料〉 (保証料は変更する場合があります)

三菱電気	ā温水器
8年間保証料	5年間保証料
9,286円(税別)	4,700円(税別)

#### 〈資料のご請求は〉

三菱電機延長保証申込受付センター **55** 0120-867-789

受付時間:平日午前9:00~午後5:30

(土日祝祭日、年末年始及び所定の休業日を除く)

# ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

## 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三

よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 者に個人情報を提供・開示することはありません。 びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社 のお知らせに利用します。 協力会社などに業務委託する場合。

2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。 ②法令等の定める規定に基づく場合。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ

きました窓口にご連絡ください。

# ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

#### 受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター (03) 3414-9655 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

■ご相談対応 平 9:00~19:00

土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター





空メールの送り先: fc8634@melsc.jp

またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。

携	帯電話・PHS・IP電	話の場合
比海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901
	海道・東北 東甲信越 頭東・北陸・関西	海道・東北 東甲信越

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。 K13A

# 困ったときは


わき上げ温度の設定

- 13 リモコンがある場合
- 9 リモコンがない場合
- 12 時刻を合わせる
- 14 お湯が少なくなったとき
- 24 故障かな?
- 26 アフターサービス
- 22 温水器の基本原理

# よくあるご質問

#### ②浴槽の水が青く見える

光の波長の関係や浴槽の色などによって浴槽の水が青く見えることがあります。また、配管(銅配管)から溶出したわずかな銅イオンと湯あかが反応してできた銅石けんによって浴槽などが青くなることがあります。浴槽や洗面台はよく洗ってください。青い線が付きにくくなります。



④逃し弁の排水口からお湯 (水)や湯気が出る

①お湯を使っていたら、水が

わき上げ中は、お湯が少し ずつ排水されます。 ③電源を「入」にしてもお湯が出ない

設置直後の使い始めなど、タンク内が水の 状態で電源を「入」にしてもすぐにお湯は 使用できません。タンク全体がわき上がる まで約8時間かかります。

#### 深夜電力でご契約のお客さまへ

#### リモコン表示に関するお知らせ

リモコン用電源無しでご使用になる場合、リモコンの機能に制約が生じます。

機能	リモコン用の電源有り	リモコン用の電源無し※
時刻設定	○ 設定できます	× 設定できません
時刻表示	○ 表示されます	×表示されません
タンク温度表示	○ 表示されます	× 表示されません
リモコンバックライト	○ 点灯します	× 点灯しません
リモコン表示例	高 財が性 低 <b>ごご: 3</b> 0 ● 時刻表示: 点灯 ● パックライト: 有り	高 はかせ 低 ● 時刻表示:無し ● パックライト:無し

※長期不在時など温水器の電源ブレーカーが 何日間か切れた状態で、再度電源を入れた 場合も同様の機能制約が生じることがあり ます。約24時間以上通電すると自動復帰し ます。製品(温水器またはリモコン)の故障 ではありません。

製品形名				据付工事店(販売店)の店名・住所・電話番号
〈製造番号〉	<		>	
リモコン形名	RMC-			
お買上げ日	年	月	B	

点検・修理時の覚え書きとしてご使用ください。



### ★長年ご使用の温水器の点検を!

●この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後10年です。

こんな症状は ありませんか

- ●水が漏れている
- ●時々漏電遮断器がはたらく。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源ブレーカー及び 本体の漏電遮断器を切り、温水器専用止水栓 を閉じてから、据付工事店に点検・修理(有料) をご相談ください。

# ▲三菱電機株式会社